

Alcatel-Lucent OmniVista Terra

Suite de gestion réseau

Plateforme de gestion réseau unifiée et simple, déployée sur site

La plateforme Alcatel-Lucent OmniVista® offre une gestion réseau unifiée, conçue pour simplifier les opérations et renforcer l'autonomie des équipes IT.

Le déploiement sur site 'on-premise' d'OmniVista Terra répond aux exigences strictes de gestion de l'infrastructure locale, de souveraineté des données et de conformité en matière de sécurité.

Elle propose des workflows de configuration intuitifs et un dépannage complet pour le **LAN, le WLAN et la voix**, en temps réel comme en historique. Grâce à des politiques d'accès Zero Trust avancées, OmniVista permet une prise en charge complète de l'Internet des objets (IoT), avec micro-segmentation et identification avancée des équipements connectés au réseau.

OmniVista assure l'orchestration et la gestion simplifiées des points d'accès Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar et des équipements Alcatel-Lucent OmniSwitch®. Elle fournit des analyses complètes, une garantie de service proactive et un contrôle réseau avancé grâce à Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM), un module de contrôle d'accès au réseau (NAC) offrant authentification à l'échelle de l'entreprise, gestion basée sur les rôles, accès invités et prise en charge du BYOD. OmniVista améliore l'efficacité IT avec des métriques intelligentes de qualité d'expérience (QoE), l'analyse du comportement des utilisateurs et du réseau, et des alertes en temps réel via Rainbow™ by Alcatel-Lucent Communications Platform as a Service (CPaaS).

La plateforme OmniVista offre une sécurité et une résilience de niveau entreprise, une interface intuitive et un ensemble de fonctionnalités commun, pour une gestion fluide, une intégration plus rapide et la flexibilité nécessaire pour évoluer au rythme de l'entreprise.



Fonctionnalités	Avantages
Opérations réseau pilotées par l'IA	Network Advisor Edge assure une surveillance autonome du réseau, la détection proactive des risques en temps réel et des recommandations de correction automatisées pour améliorer la fiabilité du réseau
Protection de l'investissement	Prise en charge complète du portefeuille Alcatel-Lucent, en modèle CAPEX (achat d'équipements) ou OPEX Network as a Service (Naas), pour une flexibilité budgétaire optimale
Migration simplifiée	- L'outil de migration OmniVista est inclus dans l'offre standard pour faciliter la migration des données et des configurations - Migration possible depuis les systèmes sources éligibles, avec des fonctionnalités dépendant de la plateforme source et de la version logicielle - Reconfiguration minimale des équipements Alcatel-Lucent lors de la migration d'OmniVista 2500 ou Cirrus 4 vers la nouvelle plateforme OmniVista.
Offre flexible	- Disponible en paiement prépayé/initial - Regroupement optionnel du matériel et du support de maintenance des équipements avec OmniVista Network Management - Gestion et exploitation simplifiées des abonnements
IT simplifiée	Livraison continue des innovations
Modèles d'exploitation et de gestion flexibles pour les grands déploiements	- Le portail OmniVista de gestion des organisations clientes consolide les informations critiques de l'ensemble du réseau pour une expérience globale et cohérente - Gestion centralisée de plusieurs organisations clientes et sites - Administration multi-clients et multi-sites aux opérations simplifiées - Contrôle d'accès basé sur les rôles pour une gestion sécurisée du réseau client - Tableau de bord unique pour l'état du réseau, les événements et les alertes - Visibilité et contrôle cohérents sur l'ensemble du réseau
Haute évolutivité	- Modèle d'abonnement conçu pour s'adapter aux impératifs de transformation et aux nouveaux modèles économiques de votre entreprise - Architecture élastique évoluant sans interruption des petits aux grands déploiements, selon les exigences de dimensionnement serveur spécifiées
Haute disponibilité	Haute disponibilité pour une fiabilité accrue en mode Active-Active L2
Haute sécurité	- OmniVista avec séparation du plan de contrôle hors bande (trafic de gestion) et des données utilisateur - Communications sécurisées au plus haut niveau de protection grâce à l'authentification des équipements par certificats - Prise en charge double pile IPv4/IPv6
Intégration et mise en service simplifiés	- Déploiement de nouveaux équipements en quelques minutes, réduisant les coûts opérationnels et la plupart des interventions sur site - Zero-Touch Provisioning (ZTP) pour les points d'accès OmniAccess Stellar et provisionnement par modèles pour OmniSwitch - Expertise réseau minimale requise pour le déploiement et l'exploitation quotidienne, réduisant la charge de travail et les ressources IT
Surveillance et dépannage avancés	- Tableau de bord unifié filaire et sans fil pour une surveillance proactive et un dépannage simplifié - Visibilité sur les indicateurs clés de performance (KPI) de tout le réseau pour identifier et résoudre plus vite les incidents - Alarmes, événements et informations opérationnelles en temps réel et en historique - Analyses QoE pour détecter les problèmes DHCP, DNS et d'authentification - Fonction Locator offrant une visibilité de bout en bout sur l'état et les performances des clients sans fil
NAC intégré	- Unified Policy Access Manager (UPAM) regroupe identités, politiques et rôles utilisateurs/équipements dans une interface unique, réduisant la courbe d'apprentissage et les ressources IT - Authentification 802.1x d'entreprise avec sources internes ou externes, dont RADIUS, AD, LDAP et Microsoft Entra ID (Microsoft Azure AD) - Prise en charge étendue des accès invités et du BYOD pour l'intégration et la gestion des équipements personnels des visiteurs et des employés - Portail captif entièrement personnalisable avec gestion intégrée des identifiants par e-mail, SMS et connexion via réseaux sociaux
Prise en charge de l'IoT	- Découverte et classification transparentes des objets IoT du réseau - Application automatique des Access Role Profiles, avec micro-segmentation des réseaux de technologie opérationnelle (OT)
Conformité logicielle des équipements	- Mise à jour optimale du firmware des AP OmniAccess Stellar et des OmniSwitch, pour la conformité de sécurité et la gestion des vulnérabilités - Mise à niveau planifiée de la version logicielle (meilleure version logicielle et sélection de groupe d'AP), réduisant la fenêtre de maintenance

Spécifications techniques

Commande et activation simplifiées

- Modèle d'abonnement aux conditions et durées flexibles
- Processus simplifié, de la commande de licence à l'activation de l'abonnement
- Inscription en libre-service pour l'installation, l'enregistrement du tenant et l'activation du service

Déploiement simplifié

- Déploiement plug-and-play avec zero-touch provisioning, sans intervention IT sur site
- Les équipements se connectent et se provisionnent automatiquement via Internet après installation et câblage
- Les nouveaux AP héritent automatiquement des paramètres de leur groupe d'AP, dont les politiques RF et de sécurité sans fil
- Prise en charge du SAML 2.0 Single Sign-On (SSO) avec Okta et Microsoft Azure AD pour une gestion d'accès simple et sécurisée

Sécurité

- Authentification et chiffrement par certificats ; génération de certificats simplifiée
- Chiffrement VPN de couche 2 et tunnels entre l'équipement réseau et OmniVista
- Administration sécurisée via HTTPS/TLS
- RADsec pour l'authentification des utilisateurs et des équipements
- Configuration client 802.1X pour les AP OmniAccess Stellar
- Administrateur multi-organisations et multi-sites basé sur les rôles, à granularité étendue
- Compatible pare-feu, sans politiques de sécurité complexes
- Politiques de mots de passe robustes, dont l'authentification à deux facteurs au niveau du tenant ou multi-tenant
- Prise en charge complète d'IPv6

Heatmaps Wi-Fi en temps réel et planification de capacité

- Heatmaps de densité des clients Wi-Fi pour visualiser la couverture sur le plan du site et repérer les zones de signal fort ou faible
- Visualisation 3D et heatmaps de densité des clients Wi-Fi
- Visibilité interactive au niveau du site
- Planification intelligente de la capacité

Provisionnement des services Wi-Fi

- Configuration basée sur des profils
- Le profil SSID regroupe toutes les informations du SSID : nom, chiffrement, authentification, PSK par équipement, limites générales de bande passante, qualité de service (QoS), tunnels, etc.
- Les Access Role Profiles (ARP) regroupent toutes les informations du profil à appliquer à un équipement se connectant au réseau : QoS, tunnel, VLAN, bande passante, etc.
- Les profils Radio Frequency (RF) contiennent les paramètres radio : bandes autorisées, domaine réglementaire, canaux, débits d'association, intervalles de garde courts/longs
- Les profils couvrent la configuration de toutes les fonctions du réseau WLAN : profils AAA, politiques QoS unifiées, profils de tunnel, de localisation, de période, etc.
- Le profil AP-Group gère un ensemble d'AP combinant différents profils SSID, ARP, RF et autres. Tous les AP d'un même groupe héritent de la configuration AP-Group.
- Prise en charge des Remote Access Points (RAP) pour connecter de façon sécurisée agences et sites distants

Provisionnement des services LAN

- Intégration, configuration et provisionnement simplifiés et accélérés, avec modèles et groupes d'UI flexibles pour tous les équipements pris en charge
- Application ou modification instantanée des configurations sur plusieurs équipements
- Configuration et gestion des services SPB via le Service Manager
- Prise en charge des services ASA et des workflows d'automatisation
- Outil de scripts CLI pour automatiser les opérations et l'exécution des workflows

Cycle de vie des configurations

- Sélection optimale du firmware, avec déploiement logiciel automatique réduisant l'intervention IT
- Golden configuration pour une conformité maximale entre versions : comparaison des configurations, visualisation des écarts pour l'audit et correction de la « non-conformité ».
- Sauvegarde et restauration planifiées ou instantanées des équipements pour la reprise après sinistre

Contrôle d'accès réseau unifié

- Unified Policy Access Manager (UPAM) pour des politiques d'accès centralisées basées sur les rôles, avec authentification intégrée
- Authentification avec Microsoft Entra ID (anciennement Microsoft Azure AD), en 802.1x EAP-TLS pour l'accès entreprise
- Fonctions avancées de mobilité pour invités et BYOD, dont configuration et surveillance
- Portail captif intégré avec authentification via réseaux sociaux (Facebook, Microsoft 365, Rainbow)
- Autorisation locale basée sur EAP-TLS pour un accès réseau sécurisé
- Intégration de l'authentification avec RADIUS et Microsoft Active Directory pour une gestion centralisée des identités et des accès

Garantie de service et surveillance

- Vue unique et unifiée de la surveillance pour simplifier le dépannage
- Vue équipement pour OmniSwitch et AP OmniAccess Stellar, avec informations détaillées (SSID, radios, ports, VLAN)
- Intégration et surveillance des points d'accès Celona Private 5G
- Vue Client détaillant la liste des clients connectés pour le contrôle, la surveillance et le dépannage
- Module de reporting graphique complet sur la connectivité des équipements, les paramètres de configuration comme le SSID (état du réseau et des applications, débit, etc.) et la sécurité
- Visibilité applicative par DPI sur les commutateurs et points d'accès

Tableau de bord

- Tableau de bord riche, pour la visibilité et le contrôle
- Tableau de bord multi-organisations et multi-sites : tenants, sites, administrateurs et équipements gérés du tenant, état des licences, journaux d'audit et alarmes, pour une vue d'ensemble immédiate
- Tableau de bord avec KPI LAN et WLAN détaillés dans le temps, reflétant l'état global du réseau

Topologie du réseau

- Visualisation graphique intuitive de l'infrastructure LAN et WLAN unifiée
- Vue topologique avec repères visuels : type d'équipement, modèle matériel, état et notifications
- Visibilité complète : liaisons montantes, adjacences LLDP, agrégation de liens et liens mesh sans fil

- Topologie de la fabric SPB en temps réel : chemins les plus courts, services et état de la fabric pour un dépannage simplifié
- Vue géographique avec heatmaps de densité des clients Wi-Fi et visualisation 3D pour optimiser capacité et couverture

Prise en charge de l'IoT

- L'inventaire IoT avec empreinte des terminaux offre une visibilité complète de tous les équipements connectés au réseau, avec leur contexte
- Informations contextuelles de tous les équipements connectés : type, fabricant, version matérielle, emplacement réseau et horodatage
- L'application des access role profiles IoT automatise un accès sécurisé à l'échelle du réseau selon la classification IoT
- Surveillance et contrôle des objets IoT du réseau grâce aux analyses IoT
- Capacités IoT filaires étendues

Garantie de service Wi-Fi

- Qualification de l'expérience utilisateur Wi-Fi par des métriques QoE : temps de connexion, temps d'itinérance, qualité de couverture, temps d'authentification, etc.
- Surveillance des seuils et dépannage simplifié : si le temps d'authentification augmente, la source d'authentification externe est peut-être indisponible
- Dépannage et analyse des causes (RCA) : nombre d'échecs par type, détection dans le temps, gestion des seuils, notifications et alarmes
- Analyse du comportement client par session : heure de connexion, équipements utilisés et durée, sites web les plus visités, débit consommé dans le temps
- Surveillance des canaux et bandes, clients par AP, par bande, par SSID, bande passante consommée
- Listes de clients en direct et historiques, blocage de clients, etc.
- Surveillance des journaux d'authentification pour détecter anomalies, échecs d'authentification et attributions de rôles correctes
- Surveillance des authentifications du portail captif, auto-inscriptions invités, équipements invités et BYOD, objets IoT, etc.
- Durée configurable pour une conservation optimale des données
- Deep Packet Inspection (DPI) pour une visibilité détaillée des applications WLAN
- Fonction de recherche Locator pour identifier et accéder rapidement aux

équipements, clients et éléments réseau

Garantie de service et surveillance unifiées

Service Network Advisor Edge

- Système autonome intelligent de surveillance et de dépannage du réseau en temps réel
- Détection proactive des risques et anomalies avec alertes automatisées en temps réel
- Correction intégrée pour une résolution plus rapide des incidents (manuelle ou automatisée)

Outils de diagnostic

- Définition et suivi dans le temps des événements réseau pertinents
- Définition de répondeurs d'événements pour des notifications en temps réel
- Accès depuis OmniVista Terra aux AP sur site via HTTPS ou SSH
- Collecte d'informations de support en un clic pour un dépannage facile

API ouverte

- OmniVista Terra est conçue nativement comme une plateforme API
- Approche ouverte pour une intégration facile aux applications de l'écosystème
- API ouverte, stable, authentifiée et chiffrée, avec documentation complète et exemples de cas d'usage
- Intégration facile avec d'autres applications comme Rainbow

Services multi-organisations et multi-sites

- Gestion et surveillance efficaces de plusieurs clients, tenants et sites depuis une plateforme centralisée
- Tableaux de bord avancés offrant une vue consolidée de l'inventaire, des alarmes, alertes, états opérationnels et performances de plusieurs organisations et sites
- Architecture multi-organisations avec séparation sécurisée des comptes par tenant et administration basée sur les rôles (RBAC) par site

Confidentialité et conformité réglementaire

- Conforme aux cadres applicables en matière de confidentialité des données, de sécurité et de réglementation aux États-Unis, dans l'UE et ailleurs
- Conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et

au California Consumer Privacy Act (CCPA)

Spécifications techniques

Équipements pris en charge par OmniVista

- AP OmniAccess Stellar (série 15xx) avec AWOS 5.0.1MR minimum
- AP WLAN OmniAccess Stellar (séries 12xx, 13xx, 14xx et 15xx) ; modèles AP1101 et AP1201H non pris en charge
- Équipements avec AOS 8.9R1 minimum
- Équipements OmniSwitch avec AOS release 6 (surveillance SNMP uniquement)
- Équipements tiers (surveillance SNMP uniquement)
- Pour plus de détails sur les équipements pris en charge et les versions minimales requises, consultez <https://tinyurl.com/5xwctysv>

Langues prises en charge

- Anglais, français, espagnol, allemand, chinois, japonais

Exigences techniques d'OmniVista Terra

- Répond aux exigences des grandes infrastructures réseau tout en offrant la flexibilité d'un déploiement local virtualisé
- Gestion unifiée LAN et WLAN jusqu'à 10 000 équipements (commutateurs et AP Wi-Fi), avec un haut niveau de résilience et de performance
- Mises à niveau de version en version pour simplifier le cycle de vie logiciel et migrer sans interruption
- Sauvegarde et restauration intégrées pour une reprise rapide, la préservation des configurations et la continuité opérationnelle
- Gestion des services DNS et DHCP pour une administration et une configuration centralisées des services réseau.

Spécifications techniques des déploiements virtuels

- Conçu pour de nombreux scénarios de déploiement, des petits environnements aux grands réseaux d'entreprise gérant jusqu'à 10 000 équipements
- Déploiement sur les plateformes de virtualisation VMware vSphere (ESXi), Microsoft Hyper-V et Proxmox VE
- Version minimale VMware ESXi prise en charge : 8.0
- Processeur compatible avec les jeux d'instructions AVX/AVX2 requis
- Architecture de déploiement flexible, de 1 à 5 machines virtuelles selon le nombre d'équipements gérés et les exigences d'infrastructure
- Fréquence CPU minimale : 3,0 GHz
- Stockage SSD ou NVMe obligatoire, avec un débit soutenu minimal en lecture/écriture de 50 Mo/s
- Résilience N+1 avec extension des machines virtuelles sans interruption, pour augmenter la capacité sans coupure de service

Dimensionnement recommandé :

Équipements gérés	Taille du déploiement	Configuration des machines virtuelles
Jusqu'à 250	1 VM	8 vCPU, 32 Go de RAM, disque système 200 Go, disque de données 500 Go
Jusqu'à 400	1 VM	16 vCPU, 32 Go de RAM, disque système 200 Go, disque de données 500 Go
Jusqu'à 2 000	3 VM	Par VM : 8 vCPU, 32 Go de RAM, disque système 200 Go, disque de données 3 To
Jusqu'à 5 000	3 VM	Par VM : 16 vCPU, 32 Go de RAM, disque système 200 Go, disque de données 3 To
Jusqu'à 10 000	6 VM	Par VM : 8 vCPU, 32 Go de RAM, disque système 200 Go, disque de données 3 To

Informations de commande OmniVista

OmniVista Terra est disponible en abonnement prépayé/initial. Plusieurs durées d'abonnement sont proposées (voir le tableau ci-dessous).

Voir le tableau des références de commande à la page suivante.

OmniVista Terra est disponible avec trois niveaux de service et de support (offres Base, Business et Premium).

OmniVista Terra			
1, 3, 5 ou 7 ans pour les nouveaux abonnements, extensions et renouvellements 1 mois pour les extensions et renouvellements			
Abonnement prépayé ✓			
	Base	Business	Premium
Accès au Global Welcome Center pour le service et le support	✓	✓	✓
Mise à jour du firmware et mise à niveau logicielle des équipements sous licence et gérés*	✓	✓	✓
Support ALE Business Partner pour le logiciel OmniVista	✓	✓	✓
ALE Partner Support Plus pour tous les équipements gérés (maintenance matérielle, AVR et remplacement anticipé inclus)		✓	
Accès au support client final pour OmniVista et tous les équipements sous licence et gérés (maintenance matérielle, AVR et remplacement anticipé inclus)			✓

* OmniVista Terra est déployée et gérée dans les locaux du client. Les clients peuvent accéder au référentiel Alcatel-Lucent pour mettre à niveau les équipements vers les dernières versions logicielles et firmware. Le support des équipements gérés et sous licence nécessite des contrats de support distincts au niveau des équipements.

Abonnements niveau Base

Référence	Description
OVTX-APL-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar d'entrée de gamme AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-APH-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar haut de gamme AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x et AP1x7x – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-63-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS63xx – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-64-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS64xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-65-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS65xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-68-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS68xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-69-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS69xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-99-BAS-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS99xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-3PD-MGT-nY	OmniVista Terra – Sur site – Niveau Base – Abonnement pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les équipements tiers – Commande via eBuy – Mode prépayé – Mises à jour et support OV10
OVTX-ASL-MGT-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les OmniSwitch 6350/6450 – Commande via eBuy – Mode prépayé – Mises à jour et support OV10
OVTX-NAE-ND-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Base pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre Network Advisor Edge – Commande via eBuy – Mode prépayé – Mises à jour et support OV10

Abonnements niveau Business

Référence	Description
OVTX-APL-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar d'entrée de gamme AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-APH-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar haut de gamme AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x et AP1x7x – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-63-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS63xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-64-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS64xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-65-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS65xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-68-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS68xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-69-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS69xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus
OVTX-99-BIZ-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Business pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS99xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Business – Partner Plus Support et maintenance des équipements (AVR) inclus – Mises à jour et support OVT inclus

Abonnements niveau Premium

Référence	Description
OVTX-APL-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar d'entrée de gamme AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus
OVTX-APH-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar haut de gamme AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x et AP1x7x – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus
OVTX-63-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS63xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus
OVTX-64-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS64xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus
OVTX-65-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS65xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus
OVTX-68-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS68xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus
OVTX-69-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS69xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus
OVTX-99-PRM-nY	OmniVista Terra – Sur site – Abonnement niveau Premium pour la durée choisie (1, 3, 5 ou 7 ans) – Couvre tout équipement OS99xx – Commande via eBuy – Mode prépayé – Support Premium – End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) et mises à jour et support OVT inclus

Remarque : licence BAS/BIZ/PRM d'1 mois disponible pour les extensions et renouvellements d'abonnements.