






1. INTRODUCTION	7-3
2. DÉMARRAGE DE L'APPLICATION	2-3
2.1 SE CONNECTER	2-3
2.2 FERMER LA SESSION ET QUITTER	2-3
3. PAGE D'ACCUEIL	3-4
4. MENU DE L'APPLICATION	4-5
5. INFO UTILISATEUR 	5-5
5.1 CHANGER VOTRE PHOTO / AVATAR	5-5
6. GESTION DES MESSAGES D'ACCUEIL 	6-6
6.1 GÉRER UN MESSAGE D'ACCUEIL	6-7
6.2 ENREGISTRER UN MESSAGE D'ACCUEIL	6-7
7. PARAMÈTRES 	7-8

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. ALE International ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright© ALE International 2016.




1. Introduction

Le OT Message Center pour smartphone Android vous permet de consulter et de gérer vos messages vocaux à partir de votre smartphone Android :

- Consulter et gérer la liste de vos messages vocaux.
- Écouter un message vocal.
- Rappeler l'expéditeur d'un message vocal.
- Gérer et configurer les messages d'accueil.

2. Démarrage de l'application

Taper sur l'icône de l'application.




Conseil : créez un raccourci sur votre page d'accueil.

2.1 Se connecter

Lors de la première connexion, si vous n'avez pas encore configuré les paramètres de connexion (paramètres de l'OpenTouch), une fenêtre d'authentification est affichée afin d'y entrer vos identifiants et l'adresse du serveur OpenTouch.

5. Définir vos paramètres de connexion.
6. Entrer votre nom d'utilisateur (connexion) / Mot de passe (mot de passe GUI utilisateur OpenTouch®).
7. Se connecter.
8. Dans l'écran de connexion initial, vous pouvez aussi masquer le clavier de manière à accéder à la touche '*Scanner QRCode*'. Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'application numérise le code QR envoyé par l'administrateur système. L'application configure ensuite automatiquement les réglages de connexion (leur nombre dépend de la politique de sécurité mise en place).



2.2 Fermer la session et quitter



Ouvrir le menu de l'application en tapant sur votre zone personnelle.



Fermer la session et quitter.

3. Page d'accueil


La page d'accueil affiche les messages vocaux nouveaux et ceux déjà lus, triés en fonction de la date (du plus récent au plus ancien).



Zone informations utilisateur :
Votre zone personnelle affiche votre nom, votre numéro de téléphone et votre photo ou avatar. Ouvrir le menu de l'application en tapant sur votre zone personnelle.



Les informations sur votre contact sont affichées : photo ou avatar, nom si disponible, numéro de téléphone. Vous trouverez la date et la durée du message.



Vous avez des messages vocaux non lus (le nombre de messages non lus est affiché).



Nouveaux messages vocaux (Badge rouge).



Message vocal sélectionné (Badge pourpre).




Messages vocaux lus (Badge gris).

: Cet icône indique que ce contact est enregistré dans votre annuaire IOS local. Dans ce cas, les informations relatives au contact local sont affichées.

À partir du message sélectionné, vous pouvez :

	Déplacer le curseur dans la barre de lecture pour avancer ou reculer dans le message.
	Rappeler le déposant du message.
	Écouter le message Pause ou reprise de l'écoute du message.
	Activer / désactiver le haut-parleur.
	Supprimer le message (Une confirmation est demandée.).

4. Menu de l'application




Ouvrir le menu de l'application en tapant sur votre zone personnelle.

- Info utilisateur.
- Gestion des messages d'accueil.
- Paramètres.
- Version du logiciel (A propos de).
- Se déconnecter.

← Sélectionner cette icône pour revenir à la page d'accueil ou à l'étape précédente.

5. Info utilisateur




Cette page affiche toutes les informations concernant votre compte (La liste dépend des nombres définis associés à votre compte.) :

- Téléphone (Votre numéro de téléphone).
- Mobile professionnel.
- E-mail.
- Autre numéro : Domicile, Collègue, Mobile personnel.

5.1 Changer votre photo / avatar

- Ouvrir le menu de l'application en tapant sur votre zone personnelle.
- Afficher vos informations utilisateur.
- Toucher votre photo/avatar actuel pour les modifier.
- Prendre une nouvelle photo ou en choisir une existante.





6. Gestion des messages d'accueil







Ce menu vous permet de gérer vos messages d'accueil. Les messages d'accueil sont diffusés aux appelants renvoyés vers votre boîte vocale. Différents types de messages d'accueil sont disponibles. Un message d'accueil apparaît en gris si vous ne l'avez pas encore enregistré.

- **Message d'accueil standard / Nom**
Le message d'accueil standard est un texte standard suivi soit de votre nom si vous l'avez enregistré via le menu d'options personnelles, soit de votre numéro de messagerie vocale.
- **Alternatif 1/ Alternatif 2**
Le système propose jusqu'à deux messages d'accueil alternatifs. Ceux-ci sont uniquement disponibles si votre administrateur système vous a accordé le droit de les utiliser. Il s'agit de messages d'accueil personnels alternatifs enregistrés pour des situations professionnelles spécifiques (par exemple, un message d'accueil lorsque vous êtes en réunion). Vous pouvez les activer en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez repris votre travail habituel, vous pouvez revenir à votre message d'accueil personnel ou au message d'accueil standard. Les messages d'accueil alternatifs sont diffusés aux appelants internes et externes.
- **Absence prolongée**
Le message d'accueil d'absence prolongée est destiné aux situations dans lesquelles vous êtes absent pour une période planifiée et n'avez pas accès (ou uniquement de manière limitée) à vos messages vocaux. Le but de ce message est d'informer vos interlocuteurs internes et externes de votre absence (par exemple lorsque vous êtes en vacances). Lorsque vous avez activé un message d'accueil d'absence prolongée, les appelants entendent un message leur indiquant que vous ne serez peut-être pas en mesure de lire vos messages vocaux dans l'immédiat. Ils doivent appuyer sur une touche pour pouvoir vous laisser un message. En cas d'activation d'un message d'accueil d'absence prolongée, le système vous en informe à chaque fois que vous vous connectez à votre boîte vocale. Vous pouvez alors soit conserver le message d'accueil d'absence prolongée, soit le supprimer. Si vous décidez de le supprimer, le système active le message d'accueil qui était activé avant l'activation de votre message d'accueil d'absence prolongée. À la différence des autres messages d'accueil, le message d'accueil d'absence prolongée est activé automatiquement une fois enregistré.
- **Personnel/Annonce interne**
Le message d'accueil personnel est une annonce que vous avez enregistrée et que vous pouvez activer via le menu de gestion des messages d'accueil ou l'interface Web. Il remplace le message d'accueil standard et est diffusé aux appelants internes et externes. Vous pouvez enregistrer un autre message d'accueil interne personnel. Ce message d'accueil personnel est diffusé aux appelants internes, tandis que le premier message d'accueil personnel est diffusé uniquement aux appelants externes.









6.1 Gérer un message d'accueil

Un message d'accueil apparaît en gris si vous ne l'avez pas encore enregistré.

	Sélectionner le message d'accueil à gérer.
	Enregistrer le message d'accueil sélectionné.
	Activer le message d'accueil sélectionné.
	Activer ou désactiver le haut-parleur pendant la lecture du message d'accueil sélectionné.
	Lire le message d'accueil sélectionné.
	Supprimer le message d'accueil sélectionné (une confirmation est demandée).

6.2 Enregistrer un message d'accueil

	Sélectionner le message d'accueil à enregistrer.
	Taper sur l'icône enregistrement. Les instructions s'affichent avant l'enregistrement du message d'accueil.
	Taper sur l'icône enregistrement. Le système vous demande d'enregistrer le message d'accueil.
	Répondre à l'appel et enregistrer votre message d'accueil.
	Arrêter l'enregistrement en mettant fin à l'appel.
	Confirmer l'enregistrement. Le message d'accueil est activé.

Une fois enregistré, un message d'accueil peut être activé, relu ou supprimé.



7. Paramètres

Les paramètres dépendent de votre système. Les options non disponibles ne s'affichent pas.

Préférences utilisateur

Général

<i>Démarrage automatique</i>	Sélectionner cette option pour déclencher le lancement automatique de l'application lors du démarrage du terminal et précisez l'onglet devant s'afficher à l'ouverture.
<i>Affichage Prénom / Nom</i>	Définir le mode d'affichage du nom du contact.

Paramètres de notification

<i>Utiliser les notifications</i>	Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, vous pouvez être averti par une notification Android, un son ou une vibration. Les paramètres de son et de vibration dépendent de la configuration audio de votre téléphone portable.
<i>Sonner</i>	
<i>Vibrer</i>	Sélectionnez une ou plusieurs de ces options.

Connexions

<i>URL ou nom de domaine public</i> <i>URL ou nom de domaine privé</i>	Paramètres de connexion.
<i>Changer d'utilisateur</i>	Se déconnecter.

Pour en savoir plus sur les autres paramètres de sécurité et de gestion client, contactez votre administrateur.

Paramètres avancés

<i>Authent. par certificat</i>	Installer un certificat crypté provenant d'une carte SD.
<i>Effacer les certificats</i>	Effacer tout le contenu du stockage du certificat.
<i>Niveau des traces</i>	Définir le niveau du module d'enregistrement des débogages.
<i>Envoyer les traces par e-mail</i>	

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis.

ALE International ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations.

Copyright© ALE International 2016.