

Alcatel – Lucent OmniVista Terra Network Management Suite

Einheitliche, einfache Plattform für Netzwerkmanagement On-Premises

Die Alcatel-Lucent OmniVista® Plattform bietet ein einheitliches Netzwerkmanagement, das Abläufe vereinfacht und IT-Teams stärkt.

Die On-Premises-Bereitstellung von OmniVista Terra erfüllt strenge Anforderungen an lokales Infrastrukturmanagement, Datensouveränität und Sicherheits-Compliance.

Sie bietet intuitive Konfigurations-Workflows und umfassende Fehlerbehebung für **LAN, WLAN und Sprache** – in Echtzeit und mit historischem Monitoring. Mit fortschrittlichen Zero-Trust-Zugriffsrichtlinien unterstützt OmniVista das Internet der Dinge (IoT) vollständig, mit Mikrosegmentierung und erweiterter Identifizierung vernetzter Geräte.

OmniVista ermöglicht die vereinfachte Orchestrierung und Verwaltung von Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar Access Points und Alcatel-Lucent OmniSwitch® Geräten. OmniVista liefert umfassende Analysen, proaktive Service Assurance und erweiterte Netzwerkkontrolle über den Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM), ein Network-Access-Control-Modul (NAC) mit unternehmensweiter Authentifizierung, rollenbasierter Verwaltung, Gastzugang und BYOD-Unterstützung. OmniVista steigert die IT-Effizienz mit intelligenten Quality-of-Experience-Metriken (QoE), Analysen des Benutzer- und Netzwerkverhaltens sowie Echtzeit-Warnungen über Rainbow™ by Alcatel-Lucent Communications Platform as a Service (CPaaS).

Die OmniVista Plattform bietet Sicherheit und Ausfallsicherheit auf Enterprise-Niveau, eine intuitive Oberfläche und einen gemeinsamen Funktionsumfang – für nahtloses Management, schnelleres Onboarding und die Flexibilität, mit den Geschäftsanforderungen zu wachsen.



Funktionen	Vorteile
KI-gestützter Netzwerkbetrieb	• Network Advisor Edge bietet autonomes Netzwerk-Monitoring, proaktive Risikoerkennung in Echtzeit und automatisierte Empfehlungen zur Fehlerbehebung für mehr Netzwerkzuverlässigkeit
Investitionsschutz	• Volle Unterstützung des Alcatel-Lucent Portfolios als CAPEX-Geräte oder im OPEX-Modell Network as a Service (NaaS) für optimale Kostenflexibilität
Vereinfachte Migration	• OmniVista Migration Tool im Standardpaket enthalten, zur einfachen Migration von Daten und Konfigurationen • Migration von geeigneten Quellsystemen; Funktionsumfang abhängig von Quellplattform und Softwareversion • Minimale Neukonfiguration der Alcatel-Lucent Geräte bei der Migration von OmniVista 2500 oder Cirrus 4 auf die neue OmniVista Plattform.
Flexibles Angebotsmodell	• Verfügbar mit Vorauszahlung (Prepaid) • Optionale Bündelung von Geräte-Hardware und Wartungssupport mit OmniVista Network Management • Vereinfachte Verwaltung und Abwicklung der Abonnements
Vereinfachte IT	• Kontinuierliche Bereitstellung von Innovationen
Flexible Betriebs- und Managementmodelle für große Umgebungen	• Das OmniVista Portal zur Verwaltung von Kundenorganisationen bündelt wichtige Managementinformationen aus dem gesamten Netzwerk für ein einheitliches Netzwerkerlebnis • Zentrale Verwaltung mehrerer Kundenorganisationen und Standorte • Multi-Client- und Multi-Site-Administration mit vereinfachten Abläufen • Rollenbasierte Zugriffskontrolle für die sichere Verwaltung von Kundennetzwerken • Ein Dashboard für Netzwerkstatus, Ereignisse und Warnungen • Einheitliche Transparenz und Kontrolle im gesamten Netzwerk
Hoch skalierbar	• Abonnementmodell, das mit den Transformationsanforderungen und neuen Geschäftsmodellen Ihres Unternehmens skaliert • Elastische Architektur für nahtlose Skalierung von kleinen bis zu großen Netzwerken, gemäß den angegebenen Server-Sizing-Anforderungen
Hochverfügbar	• Hochverfügbarkeit für mehr Zuverlässigkeit mit Active-Active L2
Hochsicher	• OmniVista mit Trennung von Out-of-Band-Control-Plane (Management-Traffic) und Benutzerdaten • Sichere Kommunikation mit höchstem Schutzniveau durch zertifikatsbasierte Geräteauthentifizierung • Dual-Stack-Unterstützung IPv4/IPv6
Vereinfachtes Onboarding und Provisioning	• Inbetriebnahme neuer Geräte in wenigen Minuten – geringere Betriebskosten und kaum noch Vor-Ort-Einsätze • Zero-Touch Provisioning (ZTP) für OmniAccess Stellar Access Points und vorlagenbasiertes Provisioning für OmniSwitch • Nur minimales Netzwerk-Know-how für Bereitstellung und täglichen Betrieb nötig – weniger IT-Aufwand und Ressourcenbedarf
Erweitertes Monitoring und Troubleshooting	• Einheitliches Dashboard für LAN und WLAN für proaktives Monitoring und vereinfachte Fehlerbehebung • Netzwerkweite Transparenz über Key Performance Indicators (KPIs) für schnellere Fehlererkennung und -behebung • Alarme, Ereignisse und Betriebsinformationen in Echtzeit und historisch • QoE-Analysen zur Erkennung von DHCP-, DNS- und Authentifizierungsproblemen • Locator-Funktion für End-to-End-Transparenz über Zustand und Leistung von WLAN-Clients
Integriertes NAC	• Unified Policy Access Manager (UPAM) vereint Identitäten, Richtlinien und Benutzer-/Geräterollen in einer Oberfläche – kürzere Einarbeitung, weniger IT-Ressourcen • 802.1x-Unternehmensauthentifizierung mit internen oder externen Quellen, u. a. RADIUS, AD, LDAP und Microsoft Entra ID (Microsoft Azure AD) • Umfassende Unterstützung für Gastzugang und BYOD beim Onboarding und bei der Verwaltung privater Geräte von Besuchern und Mitarbeitenden • Vollständig anpassbares Captive Portal mit integrierter Zugangsdatenverwaltung per E-Mail, SMS und Social Login
IoT-Unterstützung	• Nahtlose Erkennung und Kategorisierung von IoT-Geräten im Netzwerk • Automatische Durchsetzung mit Access Role Profiles und Mikrosegmentierung für Netzwerke der Operational Technology (OT)
Software-Compliance der Geräte	• Optimales Firmware-Update für OmniAccess Stellar APs und OmniSwitches – für Sicherheits-Compliance und Schwachstellenmanagement • Geplante Upgrades der Softwareversion (beste Softwareversion und Auswahl der AP-Gruppe) für kürzere Wartungsfenster

Technische Daten

Einfache Bestellung und Aktivierung

- Abonnementmodell mit flexiblen Konditionen und Laufzeiten
- Optimierter Ablauf von der Lizenzbestellung bis zur Aktivierung des Abonnements
- Self-Service-Registrierung für Installation, Tenant-Registrierung und Service-Aktivierung

Einfache Bereitstellung

- Plug-and-Play-Bereitstellung mit Zero-Touch Provisioning, ohne IT-Einsatz vor Ort
- Geräte verbinden und provisionieren sich nach Installation und Verkabelung automatisch über das Internet
- Neue APs übernehmen automatisch die Einstellungen ihrer AP-Gruppe, inkl. RF- und WLAN-Sicherheitsrichtlinien
- Unterstützung von SAML 2.0 Single Sign-On (SSO) mit Okta und Microsoft Azure AD für einfaches, sicheres Zugriffsmanagement

Sicherheit

- Zertifikatsbasierte Authentifizierung und Verschlüsselung; vereinfachte Zertifikatserstellung
- Layer-2-VPN-Verschlüsselung und Tunneling zwischen Netzwerkgerät und OmniVista
- Administration über HTTPS/TLS abgesichert
- RADsec für Benutzer- und Geräteauthentifizierung
- 802.1X-Client-Konfiguration für OmniAccess Stellar APs
- Rollenbasierter Multi-Organisations- und Standort-Administrator mit erweiterter Granularität
- Firewall-freundlich, ohne komplexe Sicherheitsrichtlinien
- Strenge Passwortrichtlinien inkl. Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Tenant- oder Multi-Tenant-Ebene
- Vollständige IPv6-Unterstützung

WLAN-Heatmaps in Echtzeit und Kapazitätsplanung

- Heatmaps der WLAN-Client-Dichte zur Darstellung der Abdeckung auf dem Standortplan und zur Erkennung starker oder schwacher Signalbereiche
- 3D-Darstellung und Heatmaps der WLAN-Client-Dichte
- Interaktive Transparenz auf Standortebene
- Intelligente Kapazitätsplanung

Provisioning von WLAN-Diensten

- Profilbasierte Konfiguration

- Das SSID-Profil enthält alle SSID-Informationen: Name, Verschlüsselung, Authentifizierung, gerätespezifischer PSK, allgemeine Bandbreitenlimits, Quality of Service (QoS), Tunneling u. v. m.
- Access Role Profiles (ARP) enthalten alle Profilinformationen für ein Gerät, das sich mit dem Netzwerk verbindet, z. B. QoS, Tunneling, VLAN, Bandbreite u. v. m.
- Radio-Frequency-Profile (RF) enthalten Funkeinstellungen wie zulässige Bänder, regulatorische Domäne, Kanäle, Assoziationsraten, kurze/lange Guard-Intervalle
- Profile gelten für die Konfiguration aller WLAN-Funktionen: AAA-Profile, einheitliche QoS-Richtlinien, Tunnel-, Standort-, Zeitprofile u. v. m.
- Das AP-Group-Profil verwaltet eine Gruppe von APs mit einer Kombination aus SSID-, ARP-, RF- und weiteren Profilen. Alle APs einer Gruppe übernehmen die AP-Group-Konfiguration.
- Unterstützung von Remote Access Points (RAP) für die sichere Anbindung von Niederlassungen und Außenstandorten

Provisioning von LAN-Diensten

- Schnelleres, einfacheres Onboarding, Konfigurieren und Provisioning mit flexiblen Vorlagen und UI-Gruppen für alle unterstützten Geräte
- IT-Administratoren können Konfigurationen sofort auf mehrere Geräte anwenden oder ändern
- Konfiguration und Verwaltung von SPB-Diensten über den Service Manager
- Unterstützung von ASA-Diensten und Automatisierungs-Workflows
- CLI-Scripting-Tool für automatisierte Abläufe und Workflow-Ausführung

Konfigurations-Lebenszyklus

- Optimale Firmware-Auswahl mit automatischer Softwareverteilung – weniger IT-Aufwand
- Golden Configuration für maximale Compliance beim Vergleich von Versionen: Konfigurationen vergleichen, Abweichungen für Audits visualisieren und „Non-Compliance“ beheben.
- Geplante oder sofortige Sicherung und Wiederherstellung von Geräten für Disaster Recovery

Einheitliche

Netzwerkzugangskontrolle

- Unified Policy Access Manager (UPAM) für zentrale, rollenbasierte Zugriffsrichtlinien mit integrierter Authentifizierung

- Authentifizierung mit Microsoft Entra ID (ehemals Microsoft Azure AD) über 802.1x EAP-TTLS für den Unternehmenszugang
- Erweiterte Mobilitätsfunktionen für Gäste und BYOD, inkl. Konfiguration und Monitoring
- Integriertes Captive Portal mit Social-Login-Authentifizierung (Facebook, Microsoft 365, Rainbow)
- Lokale Autorisierung auf Basis von EAP-TLS für sicheren Netzwerkzugang
- Integration der Benutzerauthentifizierung mit RADIUS und Microsoft Active Directory für zentrales Identitäts- und Zugriffsmanagement

Assurance und Monitoring

- Single Pane of Glass für eine einheitliche Monitoring-Ansicht und schnellere Fehlerbehebung
- Geräteansicht für OmniSwitch und OmniAccess Stellar APs mit Detailinformationen (SSID, Funkmodule, Ports, VLANs)
- Integration und Monitoring von Celona Private 5G Access Points
- Client View mit Details zu verbundenen Clients für Kontrolle, Monitoring und Fehlerbehebung
- Umfangreiches grafisches Reporting zu Gerätekonnektivität, Konfigurationseinstellungen wie SSID (Netzwerk- und Anwendungszustand, Durchsatz usw.) und Sicherheit
- Transparenz auf Anwendungsebene per DPI über Switches und Access Points

Dashboard

- Umfangreiches Dashboard für Transparenz und Kontrolle
- Multi-Organisations- und Standort-Dashboard mit allen verwalteten Tenants, Standorten, Administratoren und Geräten des Tenants, Lizenzstatus, Audit-Logs und Alarmen – für den Überblick auf einen Blick
- Dashboard mit umfassenden LAN- und WLAN-KPIs im Zeitverlauf zum globalen Netzwerkzustand

Netzwerktopologie

- Intuitive grafische Darstellung der einheitlichen LAN- und WLAN-Infrastruktur
- Topologieansicht mit visuellen Hinweisen zu Gerätetyp, Hardwaremodell, Status und Benachrichtigungen
- Umfassende Transparenz inkl. Uplinks, LLDP-Nachbarschaften, Link Aggregation und WLAN-Mesh-Links
- SPB-Fabric-Topologie in Echtzeit mit kürzesten Pfaden, Diensten und

DATENBLATT

- Fabric-Zustand für einfachere Fehlerbehebung
- Geografische Ansicht mit Heatmaps der WLAN-Client-Dichte und 3D-Darstellung zur Optimierung von Kapazität und Abdeckung

IoT-Unterstützung

- Das IoT-Inventar mit Endpoint-Fingerprinting bietet vollständige Transparenz über alle verbundenen Geräte im Netzwerk, mit vollständigem Kontext
- Kontextinformationen aller verbundenen Geräte, z. B. Gerätetyp, Hersteller, Hardwareversion, Netzwerkstandort und Zeitangaben
- Die IoT-Durchsetzung mit Access Role Profiles automatisiert einen sicheren, netzwerkweiten Zugang anhand der IoT-Klassifizierung
- Überwachung und Steuerung der IoT-Geräte im Netzwerk mit IoT-Analysen
- Erweiterte IoT-Funktionen für kabelgebundene Netze

WLAN-Assurance

- Bewertung der WLAN-Nutzererfahrung mit QoE-Metriken wie Verbindungszeit, Roaming-Zeit, Abdeckungsqualität, Authentifizierungszeit u. a.
- Überwachung von Schwellenwerten und einfachere Fehlerbehebung: Steigt die Authentifizierungszeit, ist die externe Authentifizierungsquelle evtl. nicht erreichbar
- Troubleshooting und Root-Cause-Analyse (RCA): Fehler pro Fehlertyp, Fehlererkennung im Zeitverlauf, Schwellenwerte, Benachrichtigungen und Alarmer
- Analyse des Client-Verhaltens anhand von Sitzungsmetriken: wann, mit welchen Geräten und wie lange Nutzer verbunden sind, meistbesuchte Websites, Durchsatz im Zeitverlauf
- Überwachung von Kanälen und Bändern, Clients pro AP, pro Band, pro SSID, Bandbreitennutzung
- Aktuelle und historische Client-Listen, Sperrlisten u. a.
- Überwachung der Authentifizierungsprotokolle zur Erkennung von Anomalien, fehlgeschlagenen Anmeldungen und korrekten Rollenzuweisungen
- Überwachung von Captive-Portal-Authentifizierungen, Gast-Selbstregistrierungen, Gast- und BYOD-Geräten, IoT-Geräten u. v. m.
- Konfigurierbare Dauer für optimale Datenaufbewahrung

- Deep Packet Inspection (DPI) für detaillierte Transparenz über WLAN-Anwendungen
- Locator-Suchfunktion zum schnellen Auffinden von Geräten, Clients und Netzwerkelementen in der gesamten Infrastruktur

Einheitliche Assurance und Monitoring

Network Advisor Edge Service

- Intelligentes autonomes System für Netzwerk-Monitoring und Fehlerbehebung in Echtzeit
- Proaktive Erkennung von Risiken und Anomalien mit automatisierten Echtzeit-Warnungen
- Integrierte Fehlerbehebung für schnellere Problemlösung (manuell oder automatisiert)

Diagnosetools

- Relevante Netzwerkereignisse definieren und im Zeitverlauf überwachen
- Event-Responder für Echtzeit-Benachrichtigungen definieren
- Zugriff von OmniVista Terra auf APs vor Ort per HTTPS oder SSH
- Support-Informationen per Klick sammeln für einfache Fehlerbehebung

Offene API

- OmniVista Terra ist als native API-Plattform aufgebaut
- Offener Ansatz für die einfache Integration in Anwendungen des Ökosystems
- Offene, stabile, authentifizierte und verschlüsselte API mit umfassender Dokumentation und Anwendungsbeispielen
- Einfache Integration mit anderen Anwendungen wie Rainbow

Multi-Organisations- und Standortdienste

- Effiziente Verwaltung und Überwachung mehrerer Kunden, Tenants und Standorte über eine zentrale Plattform
- Erweiterte Dashboards mit konsolidierter Sicht auf Geräteinventar, Alarmer, Warnungen, Betriebsstatus und Leistung über mehrere Organisationen und Standorte
- Multi-Organisations-Architektur mit sicherer Kontentrennung je Tenant und rollenbasierter Administration (RBAC) pro Standort

Datenschutz und regulatorische Compliance

- Konform mit geltenden Datenschutz-, Sicherheits- und

Regulierungsvorgaben in den USA, der EU und weltweit

- Konform mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA)

Technische Daten

Von OmniVista unterstützte Geräte

- OmniAccess Stellar APs (Serie 15xx) ab AWOS 5.0.1MR
- OmniAccess Stellar WLAN APs (Serien 12xx, 13xx, 14xx und 15xx); Modelle AP1101, AP1201H nicht unterstützt
- Geräte ab AOS 8.9R1
- OmniSwitch Geräte mit AOS Release 6 (nur SNMP-Monitoring)
- Geräte von Drittanbietern (nur SNMP-Monitoring)
- Weitere Informationen zu unterstützten Geräten und erforderlichen Mindestversionen: <https://tinyurl.com/5xwctysv>

Unterstützte Sprachen

- Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Japanisch

Technische Anforderungen

OmniVista Terra

- Erfüllt die Anforderungen großer Netzwerkinfrastrukturen mit der Flexibilität einer virtualisierten lokalen Bereitstellung
- Einheitliches LAN- und WLAN-Management für bis zu 10.000 Geräte (WLAN-Switches und APs) mit hoher Ausfallsicherheit und Leistung
- Release-zu-Release-Upgrades für einen vereinfachten Software-Lebenszyklus und nahtlose Migration zwischen Softwareversionen
- Integrierte Sicherung und Wiederherstellung für schnelle Wiederherstellung, Erhalt der Konfiguration und Betriebskontinuität
- Verwaltung von DNS- und DHCP-Diensten für die zentrale Administration und Konfiguration von Netzwerkdiensten.

Technische Daten für virtuelle Bereitstellungen

- Für zahlreiche Einsatzszenarien ausgelegt – von kleinen Umgebungen bis zu großen Unternehmensnetzen mit bis zu 10.000 Geräten
- Bereitstellung auf den Virtualisierungsplattformen VMware vSphere (ESXi), Microsoft Hyper-V und Proxmox VE
- Mindestens unterstützte VMware ESXi Version: 8.0
- Prozessor mit Unterstützung der Befehlssätze AVX/AVX2 erforderlich
- Flexible Architektur mit 1 bis 5 virtuellen Maschinen, je nach Anzahl verwalteter Geräte und Infrastrukturanforderungen
- Minimale CPU-Taktfrequenz: 3,0 GHz
- Speicher auf SSD- oder NVMe-Basis mit einem dauerhaften Lese-/Schreibdurchsatz von mindestens 50 MB/s erforderlich
- N+1-Redundanz mit unterbrechungsfreier Erweiterung virtueller Maschinen für Kapazitätswachstum ohne Serviceunterbrechung

Empfohlene Dimensionierung:

Verwaltete Geräte	Größe der Bereitstellung	Konfiguration der virtuellen Maschinen
Bis zu 250	1 VM	8 vCPUs, 32 GB RAM, 200 GB Systemplatte, 500 GB Datenplatte
Bis zu 400	1 VM	16 vCPUs, 32 GB RAM, 200 GB Systemplatte, 500 GB Datenplatte
Bis zu 2.000	3 VMs	Pro VM: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 200 GB Systemplatte, 3 TB Datenplatte
Bis zu 5.000	3 VMs	Pro VM: 16 vCPUs, 32 GB RAM, 200 GB Systemplatte, 3 TB Datenplatte
Bis zu 10.000	6 VMs	Pro VM: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 200 GB Systemplatte, 3 TB Datenplatte

Bestellinformationen OmniVista

OmniVista Terra ist als Prepaid-Abonnement mit Vorauszahlung erhältlich. Es stehen mehrere Laufzeiten zur Verfügung (siehe Tabelle unten).

Die Bestellinformationen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

OmniVista Terra ist mit drei Service- und Support-Stufen erhältlich (Service- und Support-Pakete Base, Business und Premium).

OmniVista Terra			
1, 3, 5 oder 7 Jahre für Neubestellungen, Erweiterungen und Verlängerungen 1 Monat für Erweiterungen und Verlängerungen			
Prepaid-Abonnement ✓			
	Base	Business	Premium
Zugang zum Global Welcome Center für Service und Support	✓	✓	✓
Firmware-Updates und Software-Updates für lizenzierte und verwaltete Geräte*	✓	✓	✓
ALE Business Partner Support für die OmniVista Software	✓	✓	✓
ALE Partner Support Plus für alle verwalteten Geräte (inkl. Hardwarewartung, AVR und Vorabaustausch)		✓	
Zugang zum Endkunden-Support für OmniVista und alle lizenzierten und verwalteten Geräte (inkl. Hardwarewartung, AVR und Vorabaustausch)			✓

* OmniVista Terra wird in den Räumlichkeiten des Kunden bereitgestellt und verwaltet. Kunden können auf das Alcatel-Lucent Repository zugreifen, um Geräte auf die neuesten Software- und Firmware-Versionen zu aktualisieren. Der Support für verwaltete und lizenzierte Geräte erfordert separate Supportverträge auf Geräteebe.

Abonnements Stufe Base

SKU	Beschreibung
OVTX-APL-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst OmniAccess Stellar AP-Modelle der Einstiegsklasse AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-APH-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst OmniAccess Stellar AP-Modelle der Oberklasse AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x und AP1x7x – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-63-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS63xx Geräte – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-64-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS64xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-65-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS65xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-68-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS68xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-69-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS69xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-99-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS99xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Zugang zum Node-Support) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-3PD-MGT-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst Geräte von Drittanbietern – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – OV10 Updates und Support
OVTX-ASL-MGT-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst OmniSwitch 6350/6450 – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – OV10 Updates und Support
OVTX-NAE-ND-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Base für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst Network Advisor Edge – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – OV10 Updates und Support

Abonnements Stufe Business

SKU	Beschreibung
OVTX-APL-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst OmniAccess Stellar AP-Modelle der Einstiegsklasse AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-APH-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst OmniAccess Stellar AP-Modelle der Oberklasse AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x und AP1x7x – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-63-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS63xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-64-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS64xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-65-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS65xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-68-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS68xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-69-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS69xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support
OVTX-99-BIZ-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Business für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS99xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Business Support – Inkl. Partner Plus Support und Gerätewartung (AVR) – Inkl. OVT Updates und Support

Abonnements Stufe Premium

SKU	Beschreibung
OVTX-APL-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst OmniAccess Stellar AP-Modelle der Einstiegsklasse AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support
OVTX-APH-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst OmniAccess Stellar AP-Modelle der Oberklasse AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x und AP1x7x – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support
OVTX-63-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS63xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support
OVTX-64-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS64xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support
OVTX-65-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS65xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support
OVTX-68-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS68xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support
OVTX-69-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS69xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support
OVTX-99-PRM-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Abonnement Stufe Premium für die gewählte Laufzeit (1, 3, 5 oder 7 Jahre) – Umfasst alle OS99xx Geräte – Bestellung über eBuy – Prepaid-Modus – Premium Support – Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVT Updates und Support

Hinweis: 1-Monats-Lizenz BAS/BIZ/PRM für Erweiterungen und Verlängerungen von Abonnements erhältlich.