

# OpenTouch™ Conversation for 8002/8012 Deskphone

## Benutzerhandbuch

8AL90879DECBed02 R110-1542



- **Einleitung**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Telefon aus der 80x2-Reihe von Alcatel-Lucent entschieden haben.





### Hinweise zur Verwendung dieser Anleitung

In dieser Anleitung werden alle Funktionen und Konfigurationsverfahren Schritt für Schritt beschrieben. Sie werden also möglicherweise aufgefordert, im Bildschirm des Telefons angezeigte Menü oder Untermenü auszuwählen. Sie erkennen diese Menü im Text an der violetten Kursivschrift.

Beispiel: Wenn Sie die Weiterleitungsfunktionen aufrufen sollen, erscheint in der Dokumentation:

- *Routing*










Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

-  mit der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste navigieren, bis die entsprechende Option im Bildschirm angezeigt wird.
-  auf die OK-Taste drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

<b>1</b>	<b>LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN IHRES TELEFONS</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>TELEFON VERWENDEN</b>	<b>6</b>
2.1	EINEN ANRUF TÄTIGEN	6
2.2	ÜBER DAS KURZWahlVERZEICHNIS ANRUFEN (VERZEICHNIS)	6
2.3	ANRUF NACH NAME	6
2.4	ZULETZT GEWÄHLTE NUMMER ERNEUT WÄHLEN	7
2.5	EINEN ANRUF EMPFANGEN	7
2.6	INTERNRUF	8
2.7	ANRUFPROTOKOLL	8
<b>3</b>	<b>WÄHREND EINES GESPRÄCHS</b>	<b>9</b>
3.1	ABSCHALTEN DES MIKROFONS (STUMMSCHALTEN)	9
3.2	WÄHREND EINES GESPRÄCHS EINEN ZWEITEN ANRUF TÄTIGEN	9
3.3	ANNEHMEN EINES ZWEITEN ANRUFES WÄHREND EINES GESPRÄCHS	9
3.4	EINEN ANRUF AUF HALTEN LEGEN	10
3.5	MAKELN	10
3.6	VERBINDEN DES GESPRÄCHS AN EINE ANDERE NEBENSTELLE	10
3.7	DREIERKONFERENZ	11
3.8	DTMF-SIGNALE SENDEN	11
3.9	AUDIOLAUTSTÄRKE EINSTELLEN	11
<b>4</b>	<b>IN VERBINDUNG BLEIBEN</b>	<b>12</b>
4.1	INFORMATIONEN ÜBER DAS TELEFON (EIGENE NUMMER?)	12
4.2	ANRUF AN EINE ANDERE NUMMER UMLEITEN (SOFORTIGE UMLEITUNG) (ROUTING)	12
4.3	ÄNDERN DER WEITERLEITUNG (ROUTING)	12
4.4	WEITERLEITUNG ABBRECHEN (ROUTING)	12
4.5	UMLEITEN IHRER ANRUFES AUF IHREN VOICE-MESSAGE-SERVICE (ROUTING)	12
4.6	VOICE-MAILBOX ABFRAGEN	12
<b>5</b>	<b>IHR TELEFON EINRICHTEN</b>	<b>14</b>
5.1	PERSÖNLICHES ADRESSBUCH PROGRAMMIEREN (VERZEICHNIS)	14
5.2	TONRUF KONFIGURIEREN (EINSTELLUNGEN)	15
5.3	BILDSCHIRMKONTRAST EINSTELLEN (EINSTELLUNGEN)	15
5.4	SPRACHE AUSWÄHLEN (EINSTELLUNGEN)	16
5.5	RUFNUMMERNUNTERDRÜCKUNG AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN (EINSTELLUNGEN)	16
5.6	HEADSET AUSWÄHLEN -(NUR 8012) (EINSTELLUNGEN)	16
5.7	ANONYM ANRUFEN	16
<b>6</b>	<b>GEWÄHRLEISTUNG UND KLAUSELN</b>	<b>17</b>
6.1	SICHERHEITSHINWEISE	17
6.2	ERKLÄRUNGEN ZUR ERFÜLLUNG BEHÖRDLICHER BESTIMMUNGEN	18

# 1 Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons



- 1** Alphanumerisches Tastenfeld.
-  Taste zum Tätigen eines Anrufs /Wahlwiederholungstaste.
-  Taste zum Beenden eines Anrufs / Unterbrechungstaste.
- 2**  Über die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Taste navigieren Sie in den Menüs. Mit der OK-Taste wählen Sie ein Menü aus und bestätigen Sie eine Auswahl.
- 3** Taste "C" zum Löschen eines Zeichens bei der Eingabe einer Zahl oder einer Zeichenfolge. Außerdem gelangen Sie über diese Taste auf die nächsthöhere Menüebene.
- 4**  Zurück zum Ruhebildschirm und schneller Zugriff auf die Funktion „Anruf nach Name“ (einmal drücken im Ruhemodus).
- 5** Schnellzugriff auf die Hauptfunktionen des Telefons.
-  Stummschaltungstaste: Drücken Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner Sie hört. Durch Drücken dieser Taste im Ruhemodus aktivieren Sie den Interfonie-Modus.
-   Lautstärke lauter oder leiser.
-  Freisprech-/Lautsprechertaste: Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers. Mit dieser Taste können Sie außerdem auf das Headset, das Mobilteil oder in den Freisprechmodus schalten.
-  Für den Zugriff auf die Voicemail-Funktion oder die Liste der entgangenen Anrufe. Diese Taste blinkt, wenn eine neue Nachricht oder ein entgangener Anruf vorliegt.

6 Breitband-Lautsprecher für optimalen Sound.

7 **Leuchtanzeige:** Neuer Anruf geht ein (Anzeige blinkt).

8 Stabiler 60°-Fuß. Im Lieferzustand des Telefons befindet sich der Fuß in der 0°-Grad-Stellung. Für die 60°-Grad-Stellung den Fuß herausziehen, bis ein Klicken zu hören ist.

9 eine 3,5-mm-Steckbuchse (nur 8012).

10 Verschiedene Anschlüsse für Telefonerweiterungen.




- Ein 10/100 Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit dem Unternehmens-LAN (Modell 8002).
  - Zwei 10/100/1.000 Ethernet-Anschlüsse für die Verbindung mit dem Unternehmensnetz und einem PC (Modell 8012).
  - 1 Mini-USB-Anschluss für einen AC/DC-Netzadapter (nur zu verwenden, wenn eine externe Stromversorgung für das Telefon benötigt wird). Bitte wenden Sie sich an den Systemeinrichter.
- 1 RJ9-Anschluss für ein verkabeltes Handset.

## 2 Telefon verwenden

### 2.1 Einen Anruf tätigen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
- Abheben > Zielnummer eingeben.
-  Freisprechen > Zielrufnummer wählen.
- Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen.
- Suche nach Namen (Sie können die Funktion „Suche nach Namen“ auch über das Alpha-Feld aufrufen).

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung. 0 ist der Standardcode für die Belegung einer Amtsleitung.





0 ist der Standardcode für die Belegung einer Amtsleitung (Standardmäßig).

### 2.2 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen (Verzeichnis)

- *Verzeichnis* (Im Ruhezustand) / *Aus Verzeichnis* (Wenn Sie die Anruftaste gedrückt haben).
- Wählen Sie den Teilnehmer aus der Liste aus. (\*) >> Wenn Sie die Anruftaste gedrückt haben (Hörer oder Mobilteil), wird der ausgewählte Teilnehmer automatisch angerufen.
- *Anrufen*



(\*)Sie können direkt auf einen Eintrag im persönlichen Telefonbuch zugreifen, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Kontakts eingeben.

### 2.3 Anruf nach Name


-  Drücken Sie auf die Taste „Home“, um auf die Namenwahl zuzugreifen.
- 
- Geben Sie die Anfangsbuchstaben Ihres Kontakts ein.
-  Wählen Sie Ihren Kontakt aus der Liste der übereinstimmenden Namen aus.
-  Anruf durchführen.

## 2.4 Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

▶ **Nummer des letzten ausgehenden Anrufs erneut wählen**

-  Taste zum Tätigen eines Anrufs.
-  Zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen.

▶ **Wahlwiederholung aus Wahlwiederholungsliste**

-  Langer Druck auf die Taste zum Tätigen eines Anrufs.
- Aus den zuletzt gewählten Nummern die Nummer auswählen, die erneut gewählt werden soll.

## 2.5 Einen Anruf empfangen




▶ **Tonruf stoppen**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

-  Einmal.
-  *Stumm*

▶ **Anruf annehmen**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Den Hörer abnehmen.
-  Taste zum Tätigen eines Anrufs.
-  Freisprechen.
-  *Anruf annehmen*

▶ **Eingehenden Anruf abweisen**

Sie haben folgende Möglichkeiten:


-  Zweimal.
-  *Abweisen*

▶ **Anruf umleiten**

- Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf umgeleitet werden soll.

## 2.6 Internruf

Bei aktiviertem Interfonie-Modus werden alle eingehenden Anrufe automatisch vom Telefon angenommen.

- Im Ruhezustand.
-  Taste für Interfonie (Stummschaltung) drücken.
- Bei aktivierter Funktion leuchtet die Taste blau.

Wenn der Anrufer auflegt, bleibt der Interfonie-Modus aktiv.

## 2.7 Anrufprotokoll

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Büros aufgehalten haben, können Sie sich bei Ihrer Rückkehr anhand des Anrufprotokolls über eingegangene, entgangene und ausgegangene Anrufe informieren.

- Anrufprotokoll
- *Eingehende Anrufe / Ausgeh. Anrufe / Versäumte Anrufe*

Auf einem Eintrag: Drücken Sie auf die Taste „OK“ und verwenden Sie die Pfeiltasten, um Folgendes zu tun:

- die Details des Kontakts (Name, Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs) aufrufen,.
- *Anruf*: den Kontakt zurückrufen,.
- *Save*: den Kontakt im lokalen Telefonbuch speichern,.
- *Löschen*: einen Eintrag löschen,.
- *Alle löschen*: alle Einträge löschen. (Beim Löschen aller Einträge werden nur die Einträge im aktuellen Anrufprotokoll gelöscht. Beispiel: Durch Löschen aller Einträge bei Anzeige eingehender Anrufe werden nur die Einträge für eingehende Anrufe gelöscht, nicht jedoch entgangene und ausgehende Anrufe.).

Pro Anrufart (eingehende, ausgehende oder entgangene Anrufe) können bis zu 50 Einträge gespeichert werden.

Mit der Nachrichtentaste kann auch das Protokoll entgangener Anrufe aufgerufen werden: .





## 3 Während eines Gesprächs

### 3.1 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)







Sie können den Teilnehmer hören, er sie jedoch nicht:

Während eines Gesprächs.

-  Mikrophon deaktivieren >> Die Taste leuchtet auf.
-  Gespräch fortsetzen >> Die Taste leuchtet nicht mehr.

### 3.2 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

-  *Rückfrage*
    - 
    - Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein >> Die erste Verbindung wird gehalten.
  -  *Rückfrage*
    -  (Zweimal drücken)
    - *CTL-Install. fehlg.*  
Geben Sie die Anfangsbuchstaben Ihres Kontakts ein.  
Wählen Sie den Teilnehmer aus der Liste aus.
    - *Aus Verzeichnis*  
Wählen Sie den Teilnehmer aus der Liste aus.
- **So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:**
- Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten. In Display des Telefons werden der erste und zweite Teilnehmer mit einem „L1“ bzw. „L2“ vor ihrem Namen bzw. vor ihrer Rufnummer angezeigt.
  -  Zweiten Teilnehmer anzeigen.
  - Sie haben folgende Möglichkeiten:
    - *Rückfrage aus*
    -  Auflegen.  
Sie werden automatisch mit dem ersten Kontakt verbunden.
  - Sie sprechen Ihrem ersten Gesprächspartner.



### 3.3 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs versucht ein anderer Anrufer, Sie zu erreichen >> Solange der Anruf auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie ihn annehmen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:


-  *Anruf annehmen*
- 

Die erste Verbindung wird gehalten.

- ▶ **So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:**
  - Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten. In Display des Telefons werden der erste und zweite Teilnehmer mit einem „L1“ bzw. „L2“ vor ihrem Namen bzw. vor ihrer Rufnummer angezeigt.
  -  Zweiten Teilnehmer anzeigen.
  - Sie haben folgende Möglichkeiten:
    - *Rückfrage aus*
    -  Auflegen.  
Sie werden automatisch mit dem ersten Kontakt verbunden.
  - Sie sprechen Ihrem ersten Gesprächspartner.

### 3.4 Einen Anruf auf Halten legen

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.



- Während eines Gesprächs.
-  *Halten* » Ihr Anruf wird gehalten.

Den gehaltenen Anruf wieder aufnehmen:




-  *Abrufen*

### 3.5 Makeln



Sie befinden sich im Gespräch mit dem ersten Teilnehmer. Der zweite Anruf wird gehalten. In Display des Telefons werden der erste und zweite Teilnehmer mit einem „L1“ bzw. „L2“ vor ihrem Namen bzw. vor ihrer Rufnummer angezeigt.

-  Zweiten Teilnehmer anzeigen. Sie werden automatisch mit dem zweiten Gesprächspartner verbunden.
-  Ersten Teilnehmer anzeigen. Sie werden automatisch mit dem ersten Kontakt verbunden.

### 3.6 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

- ▶ **Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Sie möchten den Anruf an einen anderen Kontakt übergeben.**
  - 
  - *Rückfrage*
  - Empfänger der Übertragung anrufen.
  - Der Empfänger antwortet.
  - 
  - *Weiterleiten* » Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.

- ▶ Sie können den Anruf auch sofort weiterleiten, ohne darauf zu warten, dass der Teilnehmer antwortet.



- 
- *Umleitung zu*
- Empfänger der Übertragung anrufen.
- 
- Auflegen.
- » Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

### 3.7 Dreierkonferenz

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

- 
- *Konferenz* » Sie befinden sich in einer Konferenz.

- ▶ So beenden Sie eine Konferenz

- 
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - *Konf aus*: alle Teilnehmer haben das Gespräch beendet,.
  -  Auflegen: die anderen zwei Kontakte setzen das Gespräch fort,.
  - Legen Sie den Hörer auf: die anderen zwei Kontakte setzen das Gespräch fort,.

Wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben und einer der Teilnehmer die Konferenz verlässt, bleiben Sie mit dem anderen Teilnehmer im Gespräch.

### 3.8 DTMF-Signale senden

Während eines Gesprächs müssen Sie gelegentlich Wähltasten drücken, um MFV-Signale zu senden, beispielsweise bei der Kommunikation mit einem Sprachserver oder einem automatischen Vermittlungsplatz oder der Fernabfrage eines Anrufbeantworters.

Standardmäßig ist Ihr Telefon so konfiguriert, dass während der Kommunikation Codes in Sprachfrequenz gesendet werden können: Geben Sie diese Codes direkt über die Tasten Ihres Telefons ein.

Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Konfiguration benötigen, wenden Sie sich bitte an den Systemeinrichter.

### 3.9 Audiolautstärke einstellen

So können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Lautsprechers, Hörers oder Headsets einstellen:

- Während eines Gesprächs.
-   Audiolautstärke einstellen.

Die ausgewählte Lautstärke wird für den nächsten Anruf gespeichert. Für den Lautsprecher, den Hörer und das Headset wird die Lautstärke jeweils gesondert gespeichert.

## 4 In Verbindung bleiben

### 4.1 Informationen über das Telefon (Eigene Nummer?)

- *Eigene Nummer?*
- Informationen wie der Name oder die Rufnummer werden angezeigt.


### 4.2 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung) (Routing)

- *Routing*
- *Rufumleitung sofort*
- Geben Sie die Zielnummer der Rufweiterleitung ein.
- Verwenden Sie ggf. die Taste "C", um Zeichen zu löschen.


Die programmierte Weiterleitung wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Taste „Startseite“ leuchtet. Bei Programmierung dieser Weiterleitung wird im Bildschirm Folgendes angezeigt: RUL sof-\> gefolgt von der Zielrufnummer

Sie können weiterhin Anrufe über Ihr Telefon tätigen. Das Annehmen von Anrufen ist jedoch nur an dem Telefon möglich, an das Sie Ihre Anrufe weitergeleitet haben.


### 4.3 Ändern der Weiterleitung (Routing)

- *Routing*
- *Rufumleitung sofort*
- Neue Nummer eingeben.
- Verwenden Sie ggf. die Taste "C", um Zeichen zu löschen.
-  Zurück zum Ruhebildschirm.

### 4.4 Weiterleitung abbrechen (Routing)


- *Routing*
- *Deaktivieren*
-  Zurück zum Ruhebildschirm.

### 4.5 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service (Routing)

- *Routing*
- *Rufumleitg. sof. an VM*
-  Zurück zum Ruhebildschirm.


Die programmierte Weiterleitung wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Taste „Startseite“ leuchtet. Bei Programmierung dieser Weiterleitung wird im Bildschirm Folgendes angezeigt: RUL sof.-\> VM

### 4.6 Voice-Mailbox abfragen

- 
- *Voice Mail*
- Bestätigen Sie den Zugriff auf die Voicemail durch Eingabe des Passworts.
- Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.

#### Abfrage beenden



- Sie haben folgende Möglichkeiten:

-  Auflegen.
- Legen Sie den Hörer auf.




## 5 Ihr Telefon einrichten

### 5.1 Persönliches Adressbuch programmieren (Verzeichnis)






Sie können bis zu 100 Nummern in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern.

- ▶ **Auf Ihr persönliches Adressbuch zugreifen**
  - *Verzeichnis*
  
- ▶ **Einen Eintrag im persönlichen Telefonbuch erstellen**
  - *Neu*
  - *Vorname:* >> Vornamen eingeben.
  - *Name:* >> Namen eingeben.
  - *Num:* >> Nummer eingeben.
  -  Eintrag speichern.
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.





Geben Sie den Text ein: Die Zehnertastatur ist zusätzlich mit Buchstaben belegt, die Sie durch mehrmaliges Drücken anzeigen können. Einige Sonderzeichen können durch mehrmaliges Drücken der Taste “\*” (‘+’ ‘%’ ‘\$’ ‘/’ ‘&’ ‘(’ ‘)’ ‘[’ ‘]’ ‘=’), der Taste “#” (@) oder der Taste “1” (‘-’ ‘\_’) angezeigt werden. Drücken Sie zweimal die Taste „1“, um ein Leerzeichen einzugeben.

- ▶ **Ändern einer Karte im persönlichen Verzeichnis**
  -  Karte auswählen, die geändert werden soll.
  - *Ändern*
  - *Vorname:* >> Vornamen eingeben.
  - *Name:* >> Namen eingeben.
  - *Num:* >> Nummer eingeben.
  -  Eintrag speichern.
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.


Geben Sie den Text ein: Die Zehnertastatur ist zusätzlich mit Buchstaben belegt, die Sie durch mehrmaliges Drücken anzeigen können. Einige Sonderzeichen können durch mehrmaliges Drücken der Taste “\*” (‘+’ ‘%’ ‘\$’ ‘/’ ‘&’ ‘(’ ‘)’ ‘[’ ‘]’ ‘=’), der Taste “#” (@) oder der Taste “1” (‘-’ ‘\_’) angezeigt werden. Drücken Sie zweimal die Taste „1“, um ein Leerzeichen einzugeben.

- ▶ **Eintrag löschen**
  -  Wählen Sie die zu löschende Karte aus.
  - *Löschen*
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.
  
- ▶ **Alle Einträge löschen**
  - *Alle löschen*
  -  Auswahl bestätigen.
  -  Bestätigen Sie das Löschen aller Einträge im Telefonbuch.
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.







## 5.2 Tonruf konfigurieren (Einstellungen)

- *Einstellungen > Telefon > Rufton*
- ▶ **Melodie wählen**
  - *Melodie*
  - Melodie wählen (8 Melodien).
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.
- ▶ **Einstellen der Lautstärke des Klingeltons**
  - *Lautstärke*
  - Gewünschte Lautstärke auswählen (9 Stufen).
  -  Auswahl bestätigen.
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.
- ▶ **Besprechungsmodus aktivieren/deaktivieren (progressiver Klingelton)**
  - *Klingelmodus*
  - Sie können einen von insgesamt drei Ruftönen auswählen.
  - *Normaler Rufton*
  - *Modus Stumm* (Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird im Bildschirm „Rufton aus“ angezeigt)
  - *Progressiver Ruft.*
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.




Sie können den Klingelmodus für Besprechungen und den diskreten Klingelmodus kombinieren. Für einen sehr leisen Rufton können Sie beispielsweise den Stille-Modus mit ein bis drei Pieptönen vor dem Rufton auswählen, so dass beim Klingeln des Telefons nur Pieptöne zu hören sind.

- ▶ **Diskreten Klingelmodus aktivieren/deaktivieren**
  - *Piep*
  - *1 Piepton vor Rufton / 3 Pieptöne v. Rufton / Rufton ohne Piep*
  -  Zurück zum Ruhebildschirm.



Sie können den Klingelmodus für Besprechungen und den diskreten Klingelmodus kombinieren. Für einen sehr leisen Rufton können Sie beispielsweise den Stille-Modus mit ein bis drei Pieptönen vor dem Rufton auswählen, so dass beim Klingeln des Telefons nur Pieptöne zu hören sind.

- ▶ **Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein**
  - Ihr Telefon klingelt.
  -   Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.
- ▶ **Tonruflautstärke für Ruhemodus einstellen**
  -   Gewünschte Lautstärke auswählen (9 Stufen).
  -  /  Zurück zum Ruhebildschirm.

## 5.3 Bildschirmkontrast einstellen (Einstellungen)

- *Einstellungen > Telefon > Kontrast*
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
  -  
  - 
-  Auswahl bestätigen.

## 5.4 Sprache auswählen (Einstellungen)

- *Einstellungen* › *Telefon* › *Sprache*
-  Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
-  Auswahl bestätigen.

## 5.5 Rufnummernunterdrückung aktivieren/deaktivieren (Einstellungen)



Sie können Ihre Identität beim Tätigen eines Anrufs geheim halten. In diesem Fall wird anstelle Ihrer Telefonnummer, die normalerweise auf dem Telefon des anderen Teilnehmers angezeigt wird, “anonym“ angezeigt.

- *Einstellungen* › *Telefon* › *Anonym anrufen*
-  Aktivieren.

## 5.6 Headset auswählen -(nur 8012) (Einstellungen)

- *Einstellungen* › *Telefon* › *RJ9-Stecker*
- *Handapparat / Headset*

## 5.7 Anonym anrufen

- *Einstellungen* › *Telefon* › *Anonym anrufen*
- *Aktivieren:*  Zur Aktivierung der Rufnummernunterdrückung. Ihrem Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.
- *Deaktivieren:*  Funktion deaktivieren.



## 6 Gewährleistung und Klauseln

---

### 6.1 Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Magneten können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie deshalb einen Abstand von mindestens 4 cm zwischen dem Hörer und Ihrem Herzschrittmacher bzw. Defibrillator-Implantat ein.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das schnurlose Telefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser.).
- Im Headset befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, ist vor der Verwendung stets sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände am Hörer haften.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (ausgenommen Schnurlostelefone). Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzeinwirkung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Schließen Sie dieses Telefon nicht an einen ISDN-Anschluss oder an einen herkömmlichen Anschluss zum öffentlichen Telefonnetz an. Hierdurch kann das Telefon beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichlorethylen, Aceton usw.), da hierdurch die Kunststoffteile des Telefons beschädigt werden können. Verwenden Sie keine Reinigungssprays.
- Klasse 2 für OmniTouch™ 8012 DeskPhone gemäß IEEE802.3af) oder per Gleichstromspeisung durch eine zugelassene direkt oder per Kabel angeschlossene Stromversorgung mit der Kennzeichnung "LPS" (Limited Power Source) in Übereinstimmung mit CSA/UL/IEC 60950-1 sowie einer Nennleistung von 5 V DC und mindestens 1 A.
- Wenn das Telefon über einen PoE-Anschluss mit Strom versorgt wird, darf es nicht an die Netzstromversorgung angeschlossen werden.
- Die PoE-Geräte (Power over Ethernet), die Strom liefern oder empfangen, und die angeschlossenen Kabel müssen alle im Innenbereich (Indoor) installiert werden.
- Die RJ-45-Buchse wird nicht für den Anschluss der Telefonleitung verwendet.

## 6.2 Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

Kennzeichnung 

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und der Richtlinie 2011/65/EG (ROHS).

### USA und Kanada

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS-210 von Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften und die kanadischen ICES-003-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

### Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Dieses Gerät erfüllt die international anerkannten Grenzwerte für Strahlenbelastung von 1,6 W/kg.

### Benutzeranleitungen

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -5° C und +45° C. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Dieses Gerät ist Hörerätekompabil (HAC Hearing Aid Compatible).

### Schutz vor akustischer Überlastung

Der maximale Schalldruckpegel des Mobilteils entspricht den Standards in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien.

### EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

#### Entsorgung



Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden. Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

### Zugehörige Dokumentation

Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung <http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory>.